



1

Fugendichtband

2

luftdichter Anschluss

3

Rollladenführungsschiene

4

Metallfensterbank mit Seitenteil

5

Fassadendämmplatte