



- 1 Metallfensterbank
- 2 Seitenteil / Bordprofil
- 3 Fugendichtband
- 4 Verklebung
- 5 Fassadendämmplatte

- 6 Armierung mit Gewebe
- 7 Putzbeschichtung, Anstrich
- 8 Dämmstreifen
- 9 luftdichter Anschluss
- 10 Antidröhnband